


Ersatzteilliste



ANGERER
FREIZEITMÖBEL GMBH

- | | | |
|--------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1 Tuch | 13a Distanzhülse 24 mm | 27 Kette |
| 2 Standrohr Antriebsseite | 14 Mitnehmer | 28 Mutter M8 |
| 3 Standrohr ohne Antrieb | 15 Griff | 29 Achse 71 mm |
| 4 Tuchwelle | 16 Flügelschraube | 33 Verlängerung Standrohr |
| 5 Tuchwelle, Verlängerung | 17 Schraube M6 x 40 | 34 Gewinderohr |
| 6 Fallrohr (mit Gewinde) | 18 Mutter M6 | 35 Gewindebuchse M20 |
| 7 Fallrohr, Verlängerung mit Gewinde | 19 Schraube M5 x 30 | 36 Rohrverbinder Tuchwelle |
| 8 Schwenkarme | 20 Mutter M5 | 37 Rohrverbinder Fallrohr |
| 9 Spannstange | 21 Schraube 3,5 x 9,5 | 38 Schraube M6 x 50 |
| 10 Fußplatte | 22 Scheibe 3,0 | 39 Gummiring |
| 11 Gummipolster | 23 Gleiter | 40 Gleitlager |
| 12 Gelenk | 24 Gewindestopfen | 41 Scheibe 9,5 |
| 13 Distanzhülse 32 mm | 25 Kurbel | 42 Kunststoffkappe |
| | 26 Zahnrad | |



Klemm-Markise

Rev. 3/2010

Die Bestellung von Ersatzteilen kann beim Hersteller nur schriftlich erfolgen. Legen Sie bitte der Ersatzteilbestellung eine Kopie der Ersatzteilliste bei und kennzeichnen Sie die benötigten Teile. Geben Sie bitte die Einbaubreite und Gestellfarbe an. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Vervielfältigungen jeder Art, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Urheber. 84543 Winhöring • Fax: 0 86 71 / 97 76 41 • Email: ersatzteile@angerer-freizeitmoebel.de • www.Angerer-Freizeitmoebel.de